



### Strommessung (Einzelmessung):

- Unter Taste Parameter Betriebsart auf Einzelmessung
  - Schlüsselschalter auf Messen
  - Taste Messung betätigen (oder Startschalter an X3 einmal ein- und wieder ausschalten)
    - ➔ Leuchtdiode Messung leuchtet
  - Schweißung durchführen -> Leuchtdiode Messung erlischt
    - ➔ Messwerte unter Taste Info ablesen
- (wird innerhalb von 20 Sekunden keine Schweißung durchgeführt, bricht die Messung ab)

### Strommessung (Serienmessung):

- Unter Taste Parameter Betriebsart auf Serienmessung
- Schlüsselschalter auf Messen
- Startschalter an X3 einschalten
  - ➔ Leuchtdiode Messung leuchtet
- Schweißung durchführen -> Leuchtdiode Messung erlischt kurz während der Schweißung
  - ➔ Messwerte unter Taste Info ablesen

### Kraftmessung :

- Startschalter an X3 ausschalten
- Taste Messung betätigen
  - ➔ Leuchtdiode Messung ist aus
- Schlüsselschalter auf Messen
- Zylinder zusammenfahren oder Ablauf ohne Schweißstrom durchführen
  - ➔ Messwerte unter Taste Info ablesen